




**LG EZSIGN – edytor obsługi  
 OBSŁUGA :**

Stworzenie takiego rozwiązania jest łatwe i szybkie. Za pomocą prostego w obsłudze programu komputerowego można **w 4 krokach** utworzyć planszę, na której będą wyświetlane treści reklamowe promujące dane miejsce i jednocześnie emitowany będzie program telewizyjny.

**Edytor reklam jest to prosty i przyjazny dla każdego.**

| KROK 1 – wybór szablonu   | KROK 2 – dodawanie zdjęć  |
|---|---|
| <p>Wybór szablonu z ponad 30 możliwych, każdy jest inny i posiada różne proporcje wyświetlanego obrazu i reklam.</p>  | <p>W następnym kroku umieszczamy zdjęcia produktów, usług które chcemy zareklamować. W jednym okienku umieszczamy 2 zdjęcia, które samoczynnie będą się zmieniały z ustawioną przez nas szybkością.</p>   |
|    |    |
| KROK 3 – edycja tekstu  | KROK 4 – export do USB  |
| <p>W trzecim kroku w różnych miejscach szablonu umieszczamy tekst, który chcemy przekazać. Możemy go dowolnie modyfikować (rozmiar, rodzaj i styl czcionki, kolor i kierunek tekstu).</p> | <p>W ostatnim kroku umieszczamy pendrive'a w porcie USB naszego komputera i wybieramy opcję "Export to USB". Następnie umieszczamy go w porcie USB ekranu informacyjnego. Po rozpoznaniu urządzenia wyświetli nam się okienko z którego wybieramy opcję "EzSign telewizora", a następnie "Skopiuj do pamięci telewizora i włącz". Kilka sekund później na naszym ekranie pojawi się stworzony przez nas szablon. Jeżeli chcemy aby obraz był wyświetlany na całym ekranie naciskamy przycisk "Exit" na pilocie. Aby ponownie włączyć szablon należy wyłączyć i włączyć ekran.</p> |
|   |   |



**ZADZWOŃ I ZAMÓW ! - tel. 535 767 876**